

## **Betjeningsvejledning Operation guide Betriebsanleitung**

# **EASYCUT 150/4mm & 170/5mm**

Model	Varenr.	Arbejds-længde mm	Plade-tykkelse 400 N/mm <sup>2</sup>	Flad-jern	Rund-jern	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg
EASYCUT 150/4	101155	150	4,00 mm	70/4	11	330	160	330	10
ESYUCUT 170/5	101157	170	5,00 mm	70/5	11	400	160	330	12

### **Udpakning/Opstilling:**

Maskinen leveres i en papkasse. For at maskinens gode egenskaber og præcision skal kunne udnyttes fuldt ud, skal maskinen monteres på et plant og stabilt underlag, hvor den fast-spændes i gulvet gennem fastgørelseshullerne i benene. Efter udpakning skal alle rustbeskyttede dele rengøres med rensesvæske (vejledning vedlagt) og smøres med syrefri olie.

### **Betjening:**

Før ibrugtagning tjekkes snitspalte dvs. afstand mellem knive, må maks. være 10% af pladetykkelsen. Pladetilhold indstilles så den holder plade på plads under klippet. Justering af kniv spalte forgår med juster skrue PIC. 6 1-3mm. spalte 0,15mm. 3-6mm 0,30mm.

### **Vedligeholdelse:**

Almindelig rengøring, samt rensning og smøring af knive og kulisseføringer for hver 25 arbejdstimer.

